

东风 EQ5160XXYT6D 系列厢式货车

配件目录

(第一版)



东风特种汽车有限公司

2020年 12 月

内 容 简 介

本书为东风 EQ5160XXYT6D 系列厢式货车配件目录（第一版）。该配件目录包含以下车型：EQ5160XXYT6D、EQ5160XXYT3。
此资料为东风特种汽车有限公司和服务网络内部使用资料。不得以任何方式复制本书部分或全部内容。

版权所有 翻印违法

《东风 EQ5160XXYT6D 系列厢式货车配件目录》编委
主编：唐志刚
编委：万森、党文杰、周林、王凤娇、黄永山、周剑

前 言

1、在使用本配件目录查询零件号之前，必须请先确认您的车型总成配置是否与本书相符，具体总成配置请参见本章后面内容。

2、本配件目录为东风EQ5160XXYT6D系列厢式货车配件目录。

3、用户在提出购买或订货时，配件号必须准确完整，并说明配件的名称、数量。

4、本配件目录是根据2017年11月01日以前的生产图纸和清单编制的，由于产品的结构和尺寸是不断在改进的，因此配件的编号、结构及尺寸可能有变化，恕不通知。

5、东风特种汽车有限公司技术中心负责本书的编制，配件的购买请与东风特种汽车有限公司售后服务部联系。

6、本配件目录中的图形仅作为参考，由于产品的不断改进可能会出现图形与实际装车实物有区别，请以实物为准。

销售热线：0719-8318654 传真：

0719-8312145 客服热线：0719-

82540518318653 免费电话：400-

885-0719

东风特种汽车有限公司

2020年12月

主要总成配置

在使用本配件目录查询零件号之前，必须请先确认您的车型总成配置是否与本书相符。如果不相符，请登录东风特种汽车有限公司网页，到产品信息栏内查询车型及选装配置情况，然后根据您的车型的配置情况有选择地使用本配件目录的内容。

发动机

玉柴 YC4D 140-45 柴油机发动机带离合器总成
玉柴 YC4D 130-20 柴油机发动机带离合器总成

变速器

变速器带离合器系统总成：JK5S550

悬架

板簧悬架：前 9/ 后 11

前桥

前桥总成：3T 生产厂家：东风德纳车桥有限公司

后桥

后桥总成：5T 生产厂家：东风德纳车桥有限公司

轮胎

轮胎规格：8.25-20-14PR
钢圈：6.50-20

总目录

1. 底盘调整用件

11QK750-11090	进气系统	1-2
13QK750-13020	冷却系统	1-5
16QK750-16020	离合操纵系统	1-6
17QK750-17020	变速操纵系统	1-11
28QK750-28010	牛腿布置图	1-15
34QK750-34020	转向系统	1-17
35QK750-35040	制动系统	1-23
37QK750-37030	蓄电池	1-27
81QK750-81010	暖风系统	1-28

2. 电器系统

37QK752V-24010	驾驶室线束	2-3
37QK752IV-24081YC4D	底盘电线束总成	2-6
37QK081-24051	顶棚电线束总成	2-11
37QK750ST-24071YC	压差传感器过渡线	2-12
37QK750III-24087	预热过渡线	2-13
37QK607-24140	牌照灯过渡线	2-14
DG/2007-2	前组合大灯	2-15
DG/2003-1	后组合大灯	2-16
DG/2007-2A	前雾灯	2-17
DG/100	后雾灯	2-18
HF 棚角灯	前示廓灯	2-19
HF80	后示廓灯	2-20
DG/2004-3	侧标志灯	2-21
DG 柯斯达牌照灯	后牌照灯	2-22
DG/98	内顶灯	2-23
3792-000	豪华翘板开关图库	2-24
3792-608	翘板开关	2-26
37N-50100	离合、制动开关	2-27
37N-74010-HL	组合开关	2-28
ZB268D	组合仪表	2-29
37N-25010-C	点烟器总成	2-30
XH6630	MP3 收放机	2-31
内置 153 天线	收放机天线	2-32
L6630	收放机	2-33
有源天线	收放机天线	2-34
DDR-600-GB	行驶记录仪	2-35
37N-04010	点火锁	2-36
PN-8-C	除霜器	2-37
YLZKH1222B	中央控制盒	2-38
拨码器 - 车速 -210	限速拨码器	2-39
6752 雨刮	雨刮系统	2-40
外置电子钟	电子钟	2-41
ZDS-300	电风扇	2-42
YDQ120-05	扬声器	2-43
PN-5-B	水暖散热器	2-44
37N-6752DP	电瓶连接示意图	2-45
37N-6752DPX	电瓶线	2-46
37VD1-24134	电瓶线护套	2-47
N100(100A/h)	电瓶	2-48

JK451Z	机械式总电源开关	2-49
37D52-36010B	电磁式总电源开关	2-50
37Q01-21010	电喇叭、气喇叭	2-51
38N-18010-A	语音倒车警报器	2-52
37N-35085-C	预热继电器	2-53
	ABS 连接图	2-54
CM4XL-4S/4M	ABS 控制器	2-55
CM-11-102810b	ABS 线束	2-56
	ABS 电磁阀	2-57
BX2011A	保险片	2-58
37N-24011	护套、卡箍、减震垫	2-59
DJ7011-6.3-11	插件	2-60
ZD300×7	扎带、胶布、锁紧垫片	2-61
37R60	70A/110A 易容线	2-62

3. 车身系统

63E20-BSH000	标识	3-2
63E20-WZH000	外装附件	3-4
63E20-SJM000	司机门总成	3-7
63E20-FSJ000	副司机门总成	3-8
63E20-WKM000	外开门总成	3-9
63E20-ZDM000	折叠门总成	3-10
63E20-HKM000	后开门总成	3-12
63E20-XZM000	旋转门总成	3-14
63E20-TLM000	推拉门总成	3-15
63E20-CCM000	侧舱门总成	3-16
63E20-TLC000	侧窗总成	3-18
63E20-PBA000	驾驶室普巴顶内饰	3-19
63E20-KTI000	驾驶室全顶空调顶内饰	3-20
63E20-PBA000	货区普巴顶内饰	3-21
63E20-KTI000	货区全顶空调顶内饰	3-22
63E20-PBA000	驾驶室普巴内饰	3-23
63E20-KTI000	驾驶室全顶空调内饰	3-25
63E20-YBT000	仪表台	3-27
63E20-NZH000	内装附件	3-28
63E20-TCH000	天窗	3-34
63E20-DBA000	地板	3-38

1. 底盘调整用件

11QK750-11090 进气系统..... 1-2

13QK750-13020 冷却系统..... 1-5

16QK750-16020 离合操纵系统..... 1-6

17QK750-17020 变速操纵系统..... 1-11

28QK750-28010 牛腿布置图..... 1-15

34QK750-34020 转向系统..... 1-17

35QK750-35040 制动系统..... 1-23

37QK750-37030 蓄电池..... 1-27


81QK750-81010 暖风系统..... 1-28



1-2


11QK750 IV -11090YC

进气系统




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
		YC4D140-45 国四发动机			
1	11N-03011-B	空滤出气胶管	1		
2	11QK752-09010	连接钢管 I	1		
3	1119124-KM900	连接胶管	1		
4	11QK752-09020	连接钢管 I	1		
5	1119124-KM900	连接胶管	1		
6	1119124-KM900	连接胶管	1		
7	11QK752-09040	连接钢管 I	1		
8	QK607401-0112	增压器进气胶管	1		

1-4





1-6

[illegible]



1

[illegible]


16QK750-16020

离合操纵系统



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
3	1604R42-010	离合总泵	1		

[illegible]

[illegible]

1-12

17QK750-17020

变速操纵系统


[illegible]



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	60T301703030B0	换挡软轴	1		
2	60T301703040B0	选档软轴	1		

28QK750-28010

牛腿布置图




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	28QK 752 -01010-A	左侧第一牛腿总成	1		
2	28QK 752 -01020-A	右侧第一牛腿总成	1		
3	28QK 752 -01021	左侧第二牛腿总成	1		
4	28QK 752 -01022	右侧第二牛腿总成	3		
5	28QK 752 -01031	左侧第三牛腿总成	1		
6	28QK 752 -01032	右侧第三牛腿总成	1		
7	28QK 752 -01031-A	左侧第四牛腿总成	1		
8	28QK 752 -01032	右侧第四牛腿总成	1		
9	28QK 752 -01051	左侧第五牛腿总成	1		
10	28QK 752 -01052	右侧第五牛腿总成	1		
11	28QK 752 -01061	左侧第六牛腿总成	1		
12	28QK 752 -01062	右侧第六牛腿总成	1		
13	28QK 752 -01071	左侧第七牛腿总成	1		
14	28QK 752 -01072	右侧第七牛腿总成	1		
15	28QK 752 -01081	左侧第八牛腿总成	1		
16	28QK 752 -01082	右侧第八牛腿总成	1		
17	28QK752-06021	后拖车钩过渡支架	1		

1-16

34QK750-34020

转向系统



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3402DJ2-480	方向盘	1		
2	3404Q01-010	转向传动装置	1		
3	37N-74016	组合开关护罩	1		
4	51N-02095-B	转向管住护罩	1		
5		转向机（底盘带）			
6	3408TQ24-010	动转油壶	1		
7		动转油壶支架（牛腿带）			
8	60T603406020B1	动力转向油管 2	1		
9	60T603406010B1	动力转向油管 1	1		
10		动转泵（底盘带）			



3

4

1-18

[illegible]

3



4



1-20


34QK750-34020

转向系统




6

[illegible]



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
8	60T603406010B1	动力转向油管 1	1		
9	61T733406020A0	动力转向油管 2	1		

[illegible]



1-24

[illegible]

[illegible]

37QK750-37030

蓄电池



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37Q04-03125-B	蓄电池框	1		



81QK750-81010

暖风系统



4

[illegible]



1-30

2. 电器系统

37QK752V-24010 驾驶室线束.....	2-3
37QK752IV-24081YC4D 底盘电线束总成.....	2-6
37QK081-24051 顶棚电线束总成.....	2-11
37QK750ST-24071YC 压差传感器过渡线.....	2-12
37QK750III-24087 预热过渡线.....	2-13
37QK607-24140 牌照灯过渡线.....	2-14
DG/2007-2 前组合大灯.....	2-15
DG/2003-1 后组合大灯.....	2-16
DG/2007-2A 前雾灯.....	2-17
DG/100 后雾灯.....	2-18
HF 棚角灯 前示廓灯.....	2-19
HF80 后示廓灯.....	2-20
DG/2004-3 侧标志灯.....	2-21
DG 柯斯达牌照灯 后牌照灯.....	2-22
DG/98 内顶灯.....	2-23
3792-000 豪华翘板开关图库.....	2-24
3791-000 豪华翘板开关图库.....	2-25
3792-608 翘板开关.....	2-26
37N-50100 离合、制动开关.....	2-27
37N-74010-HL 组合开关.....	2-28
ZB268D 组合仪表.....	2-29
37N-25010-C 点烟器总成.....	2-30
XH6630 MP3 收放机.....	2-31
内置 153 天线 收放机天线.....	2-32
L6630 收放机.....	2-33
有源天线 收放机天线.....	2-34
DDR-600-GB 行驶记录仪.....	2-35
37N-04010 点火锁.....	2-36
PN-8-C 除霜器.....	2-37
YLZKH1222B 中央控制盒.....	2-38
拨码器 - 车速 -210 限速拨码器.....	2-39
6752 雨刮 雨刮系统.....	2-40
外置电子钟 电子钟.....	2-41
ZDS-300 电风扇.....	2-42
YDQ120-05 扬声器.....	2-43
PN-5-B 水暖散热器.....	2-44
37N-6752DP 电瓶连接示意图.....	2-45
37N-6752DPX 电瓶线.....	2-46
37VD1-24134 电瓶线护套.....	2-47
N100(100A/h) 电瓶.....	2-48
JK451Z 机械式总电源开关.....	2-49
37D52-36010B 电磁式总电源开关.....	2-50
37Q01-21010 电喇叭、气喇叭.....	2-51
38N-18010-A 语音倒车警报器.....	2-52
37N-35085-C 预热继电器.....	2-53
ABS 连接图.....	2-54
CM4XL-4S/4M ABS 控制器.....	2-55

CM-11-102810b ABS 线束2-56

ABS 电磁阀2-57

BX2011A 保险片2-58

37N-24011 护套、卡箍、减震垫2-59


DJ7011-6.3-11 插件2-60

ZD300×7 扎带、胶布、锁紧垫片2-61


37R60 70A/110A 易容线2-62

37QK752V-24010

驾驶室线束




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1		接底盘线束			
2		接左前组合灯			
		接左前雾灯			
3		接总电源开关			
		接厢灯开关			
		接危险警报开关			
		接喇叭转换开关			
		接除霜器开关			
		接干燥器开关			
		接取暖器开关			
		接空调请求开关			
		接诊断开关			
4		接组合开关			
		接点火锁			
		接空调控制线			
		接离合器开关			




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
5		接仪表			
		接维修接口			
6		接制动灯开关			
7		接油门踏板			
		接前雾灯开关			
		接后雾灯开关			
		接电风扇开关			
		接换气扇开关			
		接阅读灯开关			
		接 TV 开关			
		接前外摆门开关			
		接点烟器			
8		接收放机			
		接行驶记录仪			
		接拨码器			
9		接 ECM			
		接雨刮			

37QK752V-24010

驾驶室线束




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
10		接工作灯			
		接洗涤器			
11		接中央控制盒			
		接空挡继电器			
		接预热继电器			
		接刹车信号继电器			
		接气压过低蜂鸣器			
		接 ECU 主保险			
		接主保险			
12		接顶棚线			
13		接右前组合灯			
		接右前雾灯			
		接右前侧转向灯			




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1		接断油电磁阀			
2		接油压传感器			
3		接左侧标志灯			
4		接水位低开关			
		接空气阻塞传感器			
		接左前取暖器			
		接排气制动电磁阀			
		接电源总开关			

37QK752IV-24081YC4D

底盘电线束总成




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1		接左电喇叭			
2		接气喇叭			
3		接右电喇叭			
4		接发电机			
5		接水温传感器			
6		接起动机			
		接断油电磁阀			
7		接发动机转速传感器			
		接油水分离器			
		接右侧标志灯			
8		接空挡开关			
		接倒档开关			
9		接排气制动电磁阀			
		接防夹门开关			
		接转速传感器			
		接折叠门灯			
		接外摆门灯			



37QK752IV-24081YC4D

底盘电线束总成

[illegible]




1

2

3

4


5




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1		接倒车报警器			
		接左后取暖器			
		接右后取暖器			
2		接右侧标志灯			
		接右后组合大灯			
		接高位刹车灯			
3		接右后雾灯			
4		接牌照灯			
		接牌照灯			
5		接左后组合大灯			
		接左后雾灯			
		接左后侧标志灯			


37QK081-24051

顶棚电线束总成





标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1		接驾驶室线束			
		接搭铁			
2		接右前扬声器			
3		接前示廓灯			
		接电子钟			
4		接前示廓灯			
		接 TV			
5		接示廓灯			
		接示廓灯			
		接左前扬声器			
		接司机电风扇			
6		接示廓灯			
7		接前厢灯			
8		接换气扇			
		接厢灯			
9		接厢灯			
10		接后示廓灯			

[illegible]


[illegible]

2-14

[illegible]



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	DG/2003-1	后转向灯	2		
2	DG/2003-1	后制动灯	2		
3	DG/2003-1	后倒车灯	2		
4		后制动灯背面			
5	24V/21W	动车灯、转向灯灯泡	4	易损件	
6	24V/21W/5W	制动灯灯泡	2	易损件	
7		后转向灯安装位置			
8		后制动灯安装位置			
9		后倒车灯安装位置			



2



1



3

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

DG/98

内顶灯

[illegible]


2-24

豪华翘板开关图库


[illegible]

3792-608

翘板开关




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	3792-001	总电源开关	1		
2	3792-003	内厢灯开关	1		
3		开关堵盖	1		
4	3792-014	取暖器开关	1		
5	3792-026	诊断开关	1		
6	3792-027	空调请求开关	1		
7	3792-012	前雾灯开关	1		
8	3792-013	后雾灯开关	1		
9	3792-016	电风扇开关	1		
10	3792-024	阅读灯开关	1		
11	3792-007	危险警报开关	1		
12	3792-015	喇叭转换开关	1		
13	3792-008	除霜器开关	1		
14	3792-009	干燥器开关	1		
15	3792-022	TV 开关			
16	3792-017	换气扇开关			
17	3792-018	外摆门开关			

[illegible]

[illegible]

ZB268D

组合仪表

[illegible]

37N-25010-C

点烟器总成



1



2



3

[illegible]

XH6630

MP3 收放机



1




2



3

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

YLZKH1222B

中央控制盒



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	30A	接 ECU 主保险	1		
		保险	1		
2	V23234-A004-Y055	接预热继电器	1		
	V23234-A004-Y055	接空挡继电器	1		
	V23234-A004-Y055	接 ECU 主控继电器	1		
	V23234-A004-Y055	接刹车信号继电器	1		
3	YLFB258B	气压过低蜂鸣器	1		
4	YLZKH1222B	中央控制盒	1		
	BX2011A-10	10A 保险片			
	BX2011A-15	15A 保险片			
	YLJJD268	雨刮间歇继电器			
	YLSG251B	电子闪光继电器			
	V23234-A004-Y055	五孔继电器			
5		中央控制盒安装位置			

[illegible]

[illegible]



1



2





3



④

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

37N-6752DP

电瓶连接示意图



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	37QK607-24150	电线总成 - 蓄电池负极至大梁端	1		
2	37.6B2-24161	蓄电池连接线	1		
3	37QK607-24130	电线总成 - 蓄电池至机械电源总开关	1		
4	37QK607-24161JX	电线总成 - 机械总开关至电磁总开关	1		
5	37QK750-24160	电线总成 - 电源总开关至起动机	1		

2-46

37VD1-24134

电瓶线护套

[illegible]





2

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]



1



3



2



(

Ε


②

[illegible]


[illegible]

37N-35085-C

预热继电器

[illegible]

ABS连接图

[illegible]

CM4XL-4S/4M

ABS控制器

[illegible]




2-56

ABS电磁阀

[illegible]

BX2011A

保险片



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	BX2011A-2	保险片 2A	1		
2	BX2011A-5	保险片 5A	1		
3	BX2011A-7.5	保险片 7.5A	1		
4	BX2011A-10	保险片 10A	1		
5	BX2011A-15	保险片 15A	1		
6	BX2011A-20	保险片 20A	1		
7	BX2011A-30	保险片 30A	1		
8	BX2011A-40	保险片 40A	1		
9		30A 保险座			
10	37QK607III-22011	15A 保险座			
11	BX2011A-3	保险片 3A			

37N-24011

护套、卡箍、减震垫



1



②



3



4

[illegible]

2-60

ZD300×7

扎带、胶布、锁紧垫片



1




2



3

[illegible]

[illegible]

3. 车身系统

63E20-BSH000 标识.....	3-2
63E20-WZH000 外装附件.....	3-4
63E20-SJM000 司机门总成.....	3-7
63E20-FSJ000 副司机门总成.....	3-8
63E20-WKM000 外开门总成.....	3-9
63E20-ZDM000 折叠门总成.....	3-10
63E20-HKM000 后开门总成.....	3-12
63E20-XZM000 旋转门总成.....	3-14
63E20-TLM000 推拉门总成.....	3-15
63E20-CCM000 侧舱门总成.....	3-16
63E20-TLC000 侧窗总成.....	3-18
63E20-PBA000 驾驶区普巴顶内饰.....	3-19
63E20-KTI000 驾驶区全顶空调顶内饰.....	3-20
63E20-PBA000 货区普巴顶内饰.....	3-21
63E20-KTI000 货区全顶空调顶内饰.....	3-22
63E20-PBA000 驾驶区普巴内饰.....	3-23
63E20-KTI000 驾驶区全顶空调内饰.....	3-25
63E20-YBT000 仪表台.....	3-27
63E20-NZH000 内装附件.....	3-28
63E20-TCH000 天窗.....	3-34
63E20-DBA000 地板.....	3-38

3-10



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-BSH015	“东风”标识	1		
2	63E20-BSH016	东风徽标	1		
3	63E20-BSH017	行李仓承重标识	1		
注：	车身造型以实物为准				



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6


标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-WZH011	兔耳倒车镜（右）	1		
2	63E20-WZH012	前中网	1		
3	63E20-WZH013	兔耳倒车镜（左）	1		
4	63E20-WZH014	反光贴	1		
5	63E20-WZH015	风钩	2		
6	63E20-WZH016	防撞块	2		
注：	车身造型以实物为准				

63E20-WZH000

外装附件



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-WZH017	右侧流水槽	1		
2	63E20-WZH018	右后轮轮罩	2		
3	63E20-WZH019	散热格栅	1		
4	63E20-WZH021	右前轮轮罩	2		
5	63E20-WZH022	司机门流水槽	1		
6	63E20-WZH023	副司机门流水槽	1		
7	63E20-WZH024	左侧流水槽	1		
8	63E20-WZH025	空滤进气格栅	1		
注：	车身造型以实物为准				



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-WZH026	挡泥皮压条	1		
2	63E20-WZH027	挡泥皮	1		
注：	车身造型以实物为准				

63E20-SJM000

司机门总成




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-SJM011	司机门总成	1		
2	63E20-SJM012	司机门锁（外）	1		
3	63E20-SJM013	固定螺钉扣帽	9		
4	63E20-SJM014	司机门把手	1		
5	63E20-SJM015	司机门储物盒	1		
6	63E20-SJM016	司机门护板	1		
7	63E20-SJM017	司机门锁（内）	1		
8	63E20-SJM018	司机窗龙骨卡条	1		
9	63E20-SJM019	司机门铰链	2		
10	63E20-SJM021	司机门密封条	1		
注：	车身造型以实物为准				



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-FSJ011	副司机门锁（外）	1		
2	63E20-FSJ012	副司机门总成	1		
3	63E20-FSJ013	副司机门密封条	1		
4	63E20-FSJ014	副司机门铰链	1		
5	63E20-FSJ015	副司机窗龙骨卡条	1		
6	63E20-FSJ016	副司机门锁（内）	1		
7	63E20-FSJ017	固定螺钉扣帽	6		
8	63E20-FSJ018	副司机门护板	1		
9	63E20-FSJ019	副司机门把手	1		
注：	车身造型以实物为准				

63E20-WKM000


外开门总成



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-WKM011	外开门玻璃	1		
2	63E20-WKM012	外开门铰链	2		
3	63E20-WKM013	外开门锁（外）	1		
4	63E20-WKM014	外开门总成	1		
5	63E20-WKM015	外开门护栏	3		
6	63E20-WKM016	外开门把手	1		
7	63E20-WKM017	外开门锁（内）	8		
8	63E20-WKM018	外开门护板	1		
9	63E20-WKM019	螺钉扣帽	14		
10	63E20-WKM021	外开门密封条	1		
注：	车身造型以实物为准				

63E20-ZDM000


折叠门总成



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-ZDM011	乘客门上流水槽	1		
2	63E20-ZDM012	折叠门上密封条	1		
3	63E20-ZDM014	乘客门密封条（前）	1		
4	63E20-ZDM015	乘客门密封条（中）	2		
5	63E20-ZDM016	乘客门密封条（后）	1		
6	63E20-ZDM017	铰链	3		
7	63E20-ZDM018	折叠门门锁把手	1		
8	63E20-ZDM019	前门板	1		
9	63E20-ZDM021	后门板	1		
10	63E20-ZDM022	胶皮压板	2		
11	63E20-ZDM023	胶皮	2		
12	63E20-ZDM024	锁头	1		
13	63E20-ZDM025	锁杆（前开）	1		
14	63E20-ZDM026	锁杆固定扣	1		
15	63E20-ZDM027	折叠门护栏	2		
16	63E20-ZDM028	门锁把手内防护罩	1		
17	63E20-ZDM029	限位块 1	1		

63E20-ZDM000

折叠门总成



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
18	63E20-ZDM031	限位块 2	1		
19	63E20-ZDM032	底座	1		
20	63E20-ZDM033	轴套 1	1		
21	63E20-ZDM034	轴套 2	1		
22	63E20-ZDM035	轴承	1		
23	63E20-ZDM036	锁头固定扣护罩	1		
24	63E20-ZDM037	锁头固定扣	1		
25	63E20-ZDM038	折叠门玻璃	2		
26	63E20-ZDM039	龙骨卡条	2		
注：	车身造型以实物为准				




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-HKM011	锁块	4		
2	63E20-HKM012	集装箱锁杆（左）	1		
3	63E20-HKM013	集装箱锁杆把手（左）	1		
4	63E20-HKM014	锁扣（左）	1		
5	63E20-HKM015	后门铰链	1		
6	63E20-HKM016	后开门（左）	1		
7	63E20-HKM017	固定扣 1	4		
8	63E20-HKM018	集装箱锁杆（右）	1		
9	63E20-HKM019	固定扣 2	2		
10	63E20-HKM021	集装箱锁杆把手（右）	1		
11	63E20-HKM022	锁扣（右）	1		
12	63E20-HKM023	后开门（右）	1		
注：	车身造型以实物为准				

63E20-HKM000

后开门总成


[illegible]



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-XZM011	锁头固定扣	1		
2	63E20-XZM012	锁头	1		
3	63E20-XZM013	锁杆（前开）	1		
4	63E20-XZM014	锁杆固定扣	1		
5	63E20-XZM015	旋转门玻璃	1		
6	63E20-XZM016	龙骨卡条	1		
7	63E20-XZM017	门锁把手内防护罩	1		
8	63E20-XZM018	隔墙门铰链	2		
9	63E20-XZM019	旋转门板	1		
10	63E20-XZM021	折叠门门锁把手	1		
11	63E20-XZM022	隔墙门密封条 1	1		
12	63E20-XZM023	隔墙门密封条 2	1		

63E20-TLM000

推拉门总成



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-TLM011	上滑槽固定方钢	1		
2	63E20-TLM012	上滑槽	1		
3	63E20-TLM013	龙卡条	1		
4	63E20-TLM014	密封条	1		
5	63E20-TLM015	下滑槽	1		
6	63E20-TLM016	锁扣	1		
7	63E20-TLM017	推拉门玻璃	1		
8	63E20-TLM018	推拉门板	1		
9	63E20-TLM019	轴承	5		




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-CCM011	空滤电瓶仓门	1		
2	63E20-CCM012	油箱仓门	1		
3	63E20-CCM013	油箱仓门小门	1		
4	63E20-CCM014	仓门锁	2		
5	63E20-CCM015	左侧后轮罩	1		
6	63E20-CCM016	左侧尾部仓门	1		
7	63E20-CCM017	锁盒检修盖板 1	4		
8	63E20-CCM018	锁盒检修盖板 2	2		
9	63E20-CCM019	气撑杆 1	2		
10	63E20-CCM021	仓门密封条	1		
11	63E20-CCM022	油箱小门锁	1		
12	63E20-CCM023	气撑杆 2	2		
13	63E20-CCM024	门锁固定支座	4		
14	63E20-CCM025	仓门铝型材（下）	1		
15	63E20-CCM026	仓门橡皮条	1		
16	63E20-CCM027	仓门铝型材（上）	1		
注：	车身造型以实物为准				

63E20-CCM000

侧舱门总成



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-CCM028	左侧尾部仓门	1		
2	63E20-CCM029	右侧后轮罩	1		
3	63E20-CCM031	右侧行李仓门	1		
4	63E20-CCM032	仓门锁	1		
5	63E20-CCM033	右侧乘客门后仓门	1		
6	63E20-CCM034	锁盒检修盖板 1	2		
7	63E20-CCM035	锁盒检修盖板 2	1		
8	63E20-CCM036	气撑杆	2		
9	63E20-CCM037	门锁固定支座	2		
10	63E20-CCM038	仓门密封条	1		
11	63E20-CCM039	仓门铝型材（上）	1		
12	63E20-CCM041	仓门橡皮条	1		
13	63E20-CCM042	仓门铝型材（下）	1		
注：	车身造型以实物为准				




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-TLC011	司机门上粘接玻璃	1		
2	63E20-TLC012	司机门推拉窗玻璃	1		
3	63E20-TLC013	司机门下粘接玻璃	1		
4	63E20-TLC014	司机门后粘接玻璃（货区=5.3M）	1		
5	63E20-TLC015	司机门后粘接玻璃（货区≤4.5M）	1		
6	63E20-TLC016	乘客门上粘接玻璃	1		
7	63E20-TLC017	副司机门后粘接玻璃（货区5.3M）	1		
8	63E20-TLC018	副司机门上粘接玻璃	1		
9	63E20-TLC019	副司机门推拉窗玻璃	1		
10	63E20-TLC021	副司机门下粘接玻璃	1		
11	63E20-TLC022	副司机门后粘接玻璃（取消乘客门）	1		
12	63E20-TLC023	副司机粘接玻璃（取消副司机门）	1		
13	63E20-TLC024	前挡风玻璃	1		

63E20-PBA000

驾驶区普巴顶内饰

[illegible]




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-KTI011	空调风道	2		
2	63E20-KTI012	组合空调出风口	6		
3	63E20-KTI013	前顶	1		
4	63E20-KTI014	长条空调出风口	6		
5	63E20-KTI015	铝压条	1		
6	63E20-KTI016	铝压条橡皮条	1		
7	63E20-KTI017	“凸”形封头	2		
8	63E20-KTI018	对接压条	2		
9	63E20-KTI019	内行李架	2		
10	63E20-KTI021	内行李架支撑扣件 1	4		
11	63E20-KTI022	内行李架支撑扣件 2	4		
12	63E20-KTI023	内行李架支撑	4		
13	63E20-KTI024	窗帘滑道	2		

63E20-PBA000

货区普巴顶内饰



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-PBA014	压条堵头	14		
2	63E20-PBA015	压条	4		
3	63E20-PBA016	螺钉扣帽	18		
4	63E20-PBA017	中顶板	4		



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-KTI025	货区风道堵头（左）	1		
2	63E20-KTI026	货区变截面风道（左）	1		
3	63E20-KTI027	组合出风口	6		
4	63E20-KTI028	中顶板	3		
5	63E20-KTI029	货区变截面风道（右）	1		
6	63E20-KTI031	货区风道堵头（右）	1		
7	63E20-KTI032	风道铝压条 1	2		
8	63E20-KTI033	铝压条	4		
9	63E20-KTI034	铝压条橡皮条	1		
10	63E20-KTI035	堵头	8		
11	63E20-KTI036	风道铝压条 2	2		

[illegible]

1

2

3

4

5

6

7

3-24

63E20-KTI000


驾驶区全顶空调内饰



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-KTI037	侧围内饰板压条封头	1		
2	63E20-KTI038	侧内饰板压条	1		
3	63E20-KTI039	左侧窗横梁扣件	1		
4	63E20-KTI041	侧围内饰板	1		
5	63E20-KTI042	司机后立柱	1		
6	63E20-KTI043	司机窗上横梁扣件	1		
7	63E20-KTI044	司机前立柱扣件	1		
8	63E20-KTI045	窗帘滑道	1		




1

[illegible]

63E20-YBT000

仪表台



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-YBT011	仪表台左侧下挂	1		
2	63E20-YBT012	仪表框	1		
3	63E20-YBT013	显示屏安装面板	1		
4	63E20-YBT014	仪表台下部分	1		
5	63E20-YBT015	ECU 检修盖板	1		
6	63E20-YBT016	检修门 1	1		
7	63E20-YBT017	仪表台上部分	1		
8	63E20-YBT018	仿桃木装饰条	1		
9	63E20-YBT019	雨刮水壶加水口	1		
10	63E20-YBT021	检修门 2	1		
11	63E20-YBT022	除霜器出风口	10		

3-28

63E20-NZH000


内装附件

[illegible]

3-30

63E20-NZH000


内装附件

[illegible]

3-32

63E20-NZH000

内装附件



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-NZH038	内置空调罩	1		
2	63E20-NZH039	管路护罩 1	1		
3	63E20-NZH041	管路护罩 2	1		
4	63E20-NZH042	空滤罩	1		
5	63E20-NZH043	灭火器支架	1		
6	63E20-NZH044	动转油壶检修盖板	1		
7	63E20-NZH045	发动机仓挡泥皮压条	1		
8	63E20-NZH046	发动机仓挡泥皮	1		
9	63E20-NZH017	灭火器	1		


1


2

3-34

63E20-ZYI000

座椅

[illegible]




标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-ZYI016	卧铺 （左铺板）	1		
2	63E20-ZYI017	卧铺腿 （左）	1		
3	63E20-ZYI018	卧铺 （中铺板）	1		
4	63E20-ZYI019	卧铺 （右铺板）	1		
5	63E20-ZYI021	卧铺腿 （右）	1		

[illegible]



标号	配件号	配件名称	数量	易损件	专用件
1	63E20-GBA011	油箱检修盖板	1		
2	63E20-GBA012	变速箱盖板	1		
3	63E20-DBA011	铁花纹板	1		
4	63E20-DBA012	踏步翻板	1		
5	63E20-DBA013	铰链	2		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

[illegible]

